

Ficha de colocación

GRANÍTICOS • CALCÁREOS • PIEDRA LAVADA

1 Preparación de la superficie

Sobre contrapiso común u hormigón.

Las placas pueden colocarse sobre contrapiso común, sobre hormigón o sobre superficie compactada. Dadas sus características NO requiere carpeta. Las superficies deben estar libres de polvo y grasa.

2 Mortero de asiento o mezclas recomendadas

Utilice como mortero de asiento alguna de estas mezclas:

- Mezcla A: 3 baldes de arena + 1 balde de cemento común.
- Mezcla B: 4 baldes de arena + 1 balde de cemento común + 1/2 balde de cemento de albañilería.

3 Colocación de la baldosa

- a) Distribuya la mezcla en la superficie (2 cm aprox. de espesor) y corte con la cuchara en los bordes, para que no ascienda en las juntas (A).
- b) Pinte la cara del revés de la placa con una lechada preparada con 2 partes de cemento de albañilería o cemento común y 1 parte de agua, y coloque inmediatamente antes que seque la lechada. Utilice una esponja de goma espuma o brocha (B).
- c) Coloque la placa pintada sobre la mezcla y lleve a nivel con golpes de cabo de masa (C) o masa de goma para que se adhiera bien. La resistencia de nuestros productos soporta los golpes sin inconvenientes.

4 Tomado de juntas

- a) Debe realizarse después de las 24 h y antes de las 48 h de finalizada la colocación. La junta a llenar debe estar perfectamente limpia y libre de impurezas. Recomendamos la utilización de pastina. Rendimiento: 1 a 1,5 kg por m². Dosificación: 1,5 partes de pastina + 1 parte de agua. Mezclar unos minutos para que trabajen bien los aditivos; la consistencia debe ser cremosa y liviana para que penetre fácilmente en toda la junta.
- b) Utilice un recipiente con vertedor adecuado (D) para concentrar el escurrimiento en la junta, evitando desparramar material en los costados. Asegúrese de que la pastina penetre en toda la profundidad de la junta.
- c) Se recomienda espolvorear arena fina seca sobre la superficie y luego limpiar con escoba o cepillo para eliminar los restos de pastina, que una vez secos son difíciles de quitar (E).
- d) El curado es fundamental para un correcto endurecimiento de la pastina. Se sugiere mantener húmedas las juntas y el piso con una suave llovizna de agua durante 24 h.

5 Juntas de dilatación

Para absorber las deformaciones que se producen por los cambios de temperatura ambiente es necesario dejar juntas de dilatación. El ancho de dichas juntas debe ser de 8 a 10 mm. Para la colocación de veredas, realice juntas de dilatación en sentido longitudinal cada 3 m aprox., y en el otro sentido la junta debe dejarse entre el cordón y la vereda, cerca o muro de edificación.

Recuerde que nuestros productos, por estar fabricados con materias primas naturales y cemento, conservan luego de su elaboración un cierto grado de humedad residual, que se manifiesta en ligeras diferencias de tono y brillo durante una breve etapa luego de su colocación. Pasado este primer período, con el uso y mantenimiento del piso, este irá adquiriendo paulatinamente la belleza y uniformidad de color y brillo que lo caracteriza.

